

## Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identificativo del modello			KIS82453IZ 949599424	
Tipologia di piano cottura			Built-In Hob	
Numero di zone di cottura			4	
Numero di aree di cottura			Hide	
Tecnologia di riscaldamento (zone di cottura e aree di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre metalliche)			Induction	
Per le zone o le aree di cottura circolari: diametro della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrotondata ai 5 mm più vicini	Middle Front	Ø	14.5	cm
	Right Rear	Ø	24,0	cm
Per le zone o le aree di cottura non circolari: lunghezza e larghezza della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrotondata ai 5 mm più vicini	Left	L x W	22.3 x 21.8	cm
	Left	L x W	22.3 x 21.8	cm
Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato al kg	Left	EC <sub>electric cooking</sub>	189.1	Wh/kg
	Left	EC <sub>electric cooking</sub>	189.1	Wh/kg
	Middle Front	EC <sub>electric cooking</sub>	187.5	Wh/kg
	Right Rear	EC <sub>electric cooking</sub>	185.2	Wh/kg
Consumo energetico del piano cottura calcolato per kg		EC <sub>electric hob</sub>	187.7	Wh/kg

### EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 2: Piani di cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni"

#### Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:

- Quando si riscalda l'acqua, usare solo la quantità che serve.
- Se è possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.
- Prima di attivare la zona di cottura, metterci sopra le pentole.
- Collocare le pentole più piccole nelle zone di cottura più piccole.
- Collocare la pentola direttamente al centro della zona di cottura.
- Utilizzare il calore residuo per mantenere gli alimenti caldi o per fonderli."