

Documentazione Tecnica come da (EU) No 65/2014

Marchio del fornitore	Electrolux
Modello	COB400X 949496675
Indice di efficienza energetica EEI - Forno principale	95.3
Classe di efficienza energetica - Forno principale	A
Consumo di energia con un carico standard, in modalità tradizionale, espresso in kWh/ciclo - Forno principale	0.93
Consumo di energia con un carico standard, in modalità ventola forzata, espresso in kWh/ciclo - Forno principale	0.81
Numero di cavità	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume espresso in litri - Forno principale	72

Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identificativo del modello			COB400X 949496675	
Tipologia di forno			Built-in oven	
Massa dell'apparecchio		M	28.5	Kg
Numero di cavità			1	
Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas)			Elettrica	
Volume di ciascuna cavità	-	V	72	L
Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale)	-	EC ^{electric cavity}	0.93	kWh/ciclo
Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione d'aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale)	-	EC ^{electric cavity}	0.81	kWh/ciclo
Indice di efficienza energetica per ciascuna cavità	-	EEI _{cavity}	95.3	

EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e grill - Metodi per la misura delle prestazioni."

Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:

- **Verificare che la porta del forno sia chiusa correttamente quando il forno è in funzione. Non aprire troppo spesso la porta durante la cottura. Tenere pulita la guarnizione della porta e assicurarsi che sia ben fissata nella posizione corretta.**
- **Utilizzare pentole metalliche per migliorare il risparmio energetico.**
- **Ove possibile, non pre-riscaldare il forno prima della cottura.**
- **Ridurre quanto più possibile gli intervalli fra le diverse operazioni di cottura quando vengono preparati più piatti contemporaneamente.**
- **Altre informazioni sono disponibili nel capitolo "Efficienza energetica" del Manuale dell'utente"**