

## Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

| Attribute Name                                     | Position     | Symbol                   | Value                | Unit |
|--|--------------|--------------------------|----------------------|------|
| Identificativo del modello                         |              |                          | PX750UV<br>949630634 |      |
| Tipologia di piano cottura                         |              |                          | Built-In Hob         |      |
| Numero di bruciatori a gas                         |              |                          | 5;Cylindric          |      |
| Efficienza energetica per ciascun bruciatore a gas | Left Front - | EE <sub>gas burner</sub> | 59.6                 | %    |
|  | Left Rear -  | EE <sub>gas burner</sub> | 59.6                 | %    |
|  | Right Rear - | EE <sub>gas burner</sub> | 56.9                 | %    |
| Efficienza energetica per il piano cottura a gas   |              | EE <sub>gas hob</sub>    | 58.3                 | %    |

### EN 30-2-1: Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità"

#### Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:

- Prima dell'uso, assicurarsi che i bruciatori e i supporti pentole siano montati correttamente.
- Utilizzare pentole con diametri adatti alle dimensioni dei bruciatori.
- Centrare il tegame sul bruciatore.
- Quando si riscalda l'acqua, usare solo la quantità che serve.
- Se è possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.
- Quando il liquido comincia a bollire, ridurre la fiamma per far bollire lentamente il liquido.
- Se possibile, utilizzare una pentola a pressione. Fare riferimento al relativo manuale dell'utente."