

Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identificativo del modello			EGL62821OX 949740652	
Tipologia di piano cottura			Built-In Hob	
Numero di zone di cottura				
Numero di aree di cottura				
Tecnologia di riscaldamento (zone di cottura e aree di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre metalliche)			Gas + Elettrici	
Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato al kg	Left Rear	EE _{electric cooking}	194.9	Wh/kg
Numero di bruciatori a gas			3;Cylindric	
Efficienza energetica per ciascun bruciatore a gas	Left Front -	EE _{gas burner}	62.2	%
	Right Rear -	EE _{gas burner}	59.4	%

EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 2: Piani di cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni"

Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:

- Quando si riscalda l'acqua, usare solo la quantità che serve.
- Se è possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.
- Prima di attivare la zona di cottura, metterci sopra le pentole.
- Collocare le pentole più piccole nelle zone di cottura più piccole.
- Collocare la pentola direttamente al centro della zona di cottura.
- Utilizzare il calore residuo per mantenere gli alimenti caldi o per fonderli."

EN 30-2-1:

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità"

Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:

- Prima dell'uso, assicurarsi che i bruciatori e i supporti pentole siano montati correttamente.
- Utilizzare pentole con diametri adatti alle dimensioni dei bruciatori.
- Centrare il tegame sul bruciatore.
- Quando si riscalda l'acqua, usare solo la quantità che serve.
- Se è possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.
- Quando il liquido comincia a bollire, ridurre la fiamma per far bollire lentamente il liquido.
- Se possibile, utilizzare una pentola a pressione. Fare riferimento al relativo manuale dell'utente."